

BLUETOOTH 機器でスピーカーを使う

- ・ペアリング操作時は、BLUETOOTH機器の音楽再生を停止してください。
- ・接続完了後、再生時に大音量で出力されることがありますので、再生前に音量を下げてください。

1 BLUETOOTH機器にスピーカーを登録する

Android™の場合(Android 8.X)

[設定]




※ [SRS-XB33]が表示されない場合は、[検索]から[SRS-XB33]をタッチしてください。

iPhone / iPodの場合 本機は、iOS 10.0以上に対応しています。

ウォークマン® / パソコンの場合

[設定]



ヘルプガイドをご覧ください。


<https://rd1.sony.net/help/speaker/srs-xb33/ja/>



※ [SRS-XB33]が表示されない場合は、BLUETOOTH機能を一度オフにしてから再度オンにしてください。

2 (BLUETOOTH)ランプが点滅から点灯に変わったことを確認する

本機から音声ガイダンスが流れ、BLUETOOTH機器と接続されます。



ヘルプガイドのご案内

その他、使い方の詳細や便利な使い方、困ったときの対処方法などもわかりやすく記載しています。パソコンやスマートフォンでご覧いただけます。



<https://rd1.sony.net/help/speaker/srs-xb33/ja/>